

# ব্যবহার বিধি

## জলের অ্যামোনিয়া পরীক্ষার পদ্ধতি:






সঠিক ফলাফল পেতে মনে রাখতে ভুলবেন না:

১. নিশ্চিত করুন যে শিশিটি পরিষ্কার আছে বা পরীক্ষার আগে শিশিটি ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
২. রঙের মিল দেখার ত্রুটি এড়াতে অবশ্যই পরীক্ষিত শিশিটি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর উপর রাখুন।
৩. উৎস থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পরপরই নমুনা পরীক্ষা করুন।

ব্যবহার পদ্ধতি:

জলের অ্যামোনিয়া'র পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশাবলী:

১. শিশিতে ৪ এমএল জল নিন
২. ৫ ফোঁটা অ্যামোনিয়া রিএজেন্ট ১ মেশান
৩. ৫ ফোঁটা অ্যামোনিয়া রিএজেন্ট ২ মেশান
৪. ৫ ফোঁটা অ্যামোনিয়া রিএজেন্ট ৩ মেশান
৫. শিশিটির ছিপি বন্ধ করে ৫ সেকেন্ডের জন্য জোরে জোরে বাঁকান
৬. কয়েক (১০-১৫) মিনিট অপেক্ষা করুন
৭. শুধুমাত্র প্রদত্ত টিআরএম অ্যাকুয়াটেক অ্যামোনিয়া কালার কার্ড থেকে শিশির রঙ মেলান



কয়েক (১০-১৫) মিনিট অপেক্ষা করুন

ধাপ - ৬

TRM Ammonia Colour Card



ধাপ - ৭

**দ্রষ্টব্য:** টিউবের খোলা প্রান্তে আঙুল ধরবেন না, কারণ এটি পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। রঙ বিকাশের জন্য ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। অ্যামোনিয়া টেস্ট কালার চার্টের সাথে পরীক্ষার সমাধানের সাথে মিল করে পরীক্ষার ফলাফল দেখুন।