

ব্যবহার বিধি

জলের ক্ষারত্ব বা অলকালিনিটি পরীক্ষার পদ্ধতি:






সঠিক ফলাফল পেতে মনে রাখতে ভুলবেন না:

১. নিশ্চিত করুন যে শিশিটি পরিষ্কার আছে বা পরীক্ষার আগে শিশিটি ভালোভাবে ধুয়ে নিন।
২. রঙের মিল দেখার ত্রুটি এড়াতে অবশ্যই পরীক্ষিত শিশিটি সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড এর উপর রাখুন।
৩. উৎস থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পরপরই নমুনা পরীক্ষা করুন।

ব্যবহার পদ্ধতি:


জলের ক্ষারত্ব বা অলকালিনিটি'র পরিমাণ পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশাবলী:

১. শিশিতে ৪ এমএল জল নিন
২. ২ ফোঁটা অলকালিনিটি রিএজেন্ট ১ মেশান
৩. অলকালিনিটি রিএজেন্ট ২ দিয়ে প্রশমন করুন
৪. রঙ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা ফেলতে থাকুন
৫. শিশিটির ছিপি বন্ধ করুন এবং জোরে জোরে ঝাঁকান
৬. ফলাফল = (ফোঁটার সংখ্যা X ১২) পিপিএম
৭. শুধুমাত্র প্রদত্ত টিআরএম অ্যাকুয়াটেক অলকালিনিটি কালার কার্ড থেকে শিশির রঙ মেলান



অ্যাকুয়াটেক অলকা কালার কার্ড

ফলাফল = (ফোঁটার সংখ্যা X ১২) পিপিএম
ধাপ - ৬



দ্রষ্টব্য: টিউবের খোলা প্রান্তে আঙুল ধরবেন না, কারণ এটি পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। রঙ বিকাশের জন্য ৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। ক্ষারত্ব বা অলকালিনিটি টেস্ট কালার চার্টের সাথে পরীক্ষার সমাধানের সাথে মিল করে পরীক্ষার ফলাফল দেখুন।